


Thermo - Stop

Montage- und Bedienungsanleitung



Thermo-Stop im Überblick


Thermo-Stop dient zur Fernsteuerung von Untertisch-Heißwasserspeichergeräten. (Boiler)
Sie heizen nur noch Wasser auf, wenn Sie es auch brauchen.
Dadurch senken Sie Ihre Stromkosten erheblich.
Die Verkalkung wird vermindert, die Wasserarmatur besser geschützt und die Lebensdauer Ihres Heißwasserspeichers verlängert sich.
THERMO - STOP ist ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Für 5/10-Liter Heißwasserspeichergeräte geeignet
Anschlußwert: 230V AC / 50 Hz
Max. Schaltleistung: 2000 W

Montage

1. Schalten Sie Ihr Untertisch-Heißwasserspeichergerät aus.
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
3. Stecken Sie dann Thermo-Stop in die Steckdose und anschließend den Stecker des Heißwasserspeichergerätes in Thermo-Stop.
4. Suchen Sie für den Fernbedientaster eine für Sie bequem zugängliche Befestigungsstelle (möglichst an unsichtbarer Stelle innerhalb des Unterschranks).
5. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Rückseite des Tasters ab und kleben den Schalter auf die vorgesehene Stelle.
6. Verlegen und befestigen Sie nun das Fernleitungskabel (Schwachstrom) so, daß es nicht beschädigt oder eingeklemmt werden kann.
7. Schalten Sie das Heißwasserspeichergerät wieder ein und stellen Sie Ihre gewünschte Temperaturstufe ein.
8. Nun ist Ihr Heißwasserspeicher bequem fernsteuerbar und betriebsbereit.



Bedienung

1. Wünschen Sie heißes Wasser, drücken Sie einfach den Fernbedientaster.
Damit haben Sie den einmaligen Aufheizvorgang gestartet.
2. Nach Erreichen der vorgewählten Temperatur wird die Spannungsversorgung unterbrochen.
3. Nun können Sie das Wasser entnehmen, aber das Gerät bleibt abgeschaltet.
4. Bei jedem weiteren Aufheizvorgang ist vorher der Taster zu betätigen.



HE-Elektronik GmbH
Holsteinstr. 11
41564 Kaarst

Zur Beachtung:

Mit der Betätigung des Tasters wird die Netzspannung für 10 Minuten frei geschaltet.